

		SAFEMAX i20	
1# (Config contraseña)	1# (Contraseña Admin)	XXXXXX#	Durante el primer minuto la contraseña es 000000
	2# (Contraseña Usuario)	XX# (Usuario) (Hasta 16)	XXXX#
	1# (Ajuste de red IP)	Introducir IP#	
	2# (Ajuste de puerta de enlace)	Introducir Puerta de enlace#	
	3# (Ajuste de máscara de red)	Introduzca Máscara de subred#	
	4# (Ajuste de red CMS IP)	Introducción IP servidor#	(Estos datos están configurados)
	5# (Ajuste de puertos de red)	Introduzca Puertos#	
2# (Ajusted de red)	6# (Ajuste de red CMS nº Cuenta)	Introduzca Cuenta CMS#	
	7# (Ajuste de red CMS nº Contraseña)	Introduzca Contraseña#	
	1# (Teléfono CMS 1)		
	2# (Teléfono CMS 2)		
	3# (Ajustar número de usuario)		
3# (Configurar red)	4# (Tiempo de marcado CMS)		
	5# (Tiempo de comunicación prueba CMS)		
	1# (Tfno 1)	XXXXXXXXX#	
	2# (Tfno 2)	XXXXXXXXX#	
	3# (Tfno 3)	XXXXXXXXX#	
4# (Ajuste nº telefonos)	4# (Tfno 4)	XXXXXXXXX#	
	5# (Configurar nº marcaciones)	XX#	
	6# (Config contraseña de voz)	XX# (1 Activar, 2 Desactivar)	
	1# (Ajuste reb) (solo se guarda con SIM)		
	2# (Ajuste retardo de entrada)	XXX# de 0 a 255 seg (10 por defecto)	
5# (Opciones del sistema)	3# (Ajuste retardo de salida)	XXX# de 0 a 255 seg (10 por defecto)	
	4# (Ajuste tiempo de sirena)	XXX# de 0 a 60 min (5 por defecto)	
	5# (Chequeo de sensores)	XX# de 0 a 99 horas (0 desactivado)	
	6# (Tono armado/desarmado)	XX# (1 con sonido, 2 sin sonido)	
	7# (Informe armado/desarmado)	XX# (1 activado, 2 desactivado)	
	8# (Sirena de emergencia)	XX# (1: tono, 2: pulso, 3: silencio)	
	1# (Armado forzado)	XX# (1 Activado, 2 Desactivado)	
	2# (Aviso por corte de corriente)	XXX# de 0 a 255 min (30 por defecto)	
	3# (Supervisión contacto magnético)	XX# (1 Activado, 2 Desactivado)	
	4# (Detección por tãmpor antiabotaje)	XX# (1 Activado, 2 Desactivado)	
5# (Ajuste tiempo zona alarma)	XX# (1 No limitado, 2: 3 veces)		
6# (Control Dispositivo Inal)	6# (Ajuste tiempo de escucha)	XXX# de 10 a 255 min	
	1# (Registrar mando)	XX# (zona del mando (de 1 a 8))	Pulsar botón armado#
	2# (Introducir mando por código)	XX# (zona del mando (de 1 a 8))	Código mando#
	3# (Eliminar mando)	XX# (zona del mando (de 1 a 8)) (0 para borrar todos)	
	1# (Registrar detector)	XX# (zona del detector (de 1 a 32))	Disparar detector#
	2# (Introducir detector por código)	XX# (zona del detector (de 1 a 32))	Código detector#
	3# (Eliminar detector)	XX# (zona del detector (de 1 a 32)) (00 para borrar todos))	
	1# (Dar de alta)	XX# (zona del tag)	Mantener cerca el tag#
	2# (Borrar)	XX# (zona del tag) (00 para todos)	
	1# (Dar de alta)	XX# (zona del interruptor)	Activar interruptor#
2# (Borrar)	XX# (zona del interruptor) (00 para todos)		
5# (Configurar sirenas inalámbricas)	1# (Dar de alta)	Entrar y activar modo registro de la sirena (Dejar Pulsado Tecla SAVE de sirena)#	Locución#
2# (Borr)			
6# (Configurar timbre puerta)	1# (Dar de alta)		
2# (Borr)			
7# (Configuración de zona)	1# (Configurar Tipo de Zona)	XX# (Zona a modificar)	XX# (0 Z. Desactivada // 1 Z. Retardada // 2 Z. Perimetral // 3 Z. Interior // 4 Z. Emergencia // 5 Z. 24h; 6 Z. Incendio // 7 Z. Llave)
	2# (Configurar Tipo de Sirena de Zona)	XX# (Zona a modificar)	XX# (1 Zumbador, 2 Pulsos, 3 Silencio)
	3# (Config Zona Relacionada)	XX# (Grupo de zonas (Máx 4 grupos))	Zona 1# + Zona 2# + Tiempo# + Modo#
8# (Mantenimiento del sistema)	4# (Configuración funciones TAGs)	Nº TAG#	XX# (1 Desarma, 2 Desarma y vuelve a armar perimetral, 3 Desarmado y envía SMS, 4 Armado y envía SMS, 5 Desarma y llama tfno 1)
	1# (Configuración tiempo armado/desarmado)		
	2# (Grabación)	Después del "bip" tiene 15 seg para grabar	
	3# (Reproducir grabación)	Se reproduce la grabación	
	4# (Ajuste salida PGM)	XX# (1 seguimiento por salida de alarma, 2 Seguimiento por fallo de alimentación, 3 Seguimiento por armado, 4 Seguimiento por desarmado, 5 Seguimiento por fallo de comunicación, 6 Seguimiento por control de salida)	
	5# (Eliminar registro del sistema)	#	
6# (Restaurar los valores de fabrica)	#		
9# (Configuración Avanzada)	XX# (Seleccionar Zona (de 50 a 77))	XX# (0 No información // 1 Envío APP // 2 Llamada // 3 APP y llamada // 4 SMS // 5 APP y SMS // 6 Llamada y SMS // 7 Llamada, SMS y APP // 8 Email // 9 APP y email // 10 Llamada y email // 11 APP, llamada y email // 12 SMS y email // 13 APP, SMS y email // 14 Llamada, SMS, email // 15 APP, SMS, llamada y email	

CONFIGURACION ZONAS CABLEADAS

*012345#; 7#; 1#; 3X#; 0-3# (0: Desactivado, 1: Retardada, 2: Perimetral, 3: Interior); La conexión del cable siempre se hace con su resistencia.