GRABADOR DIGITAL 4 CANALES 960h CON RED

Para grabadores 4, 8 y 16 canales



Guía rápida de configuración del grabador

INTRODUCCIÓN

En esta guía rápida describiremos los procesos básicos de configuración del grabador:

- 1) Descripción física del grabador (botones frontales /conectores traseros)
- 2) Conexión de un monitor al grabador para acceder físicamente al menú del grabador.
- 3) Configuración de grabación y configuración de red local
- 4) Registro de dominio en servidor del fabricante para usuarios de IP dinámicas
- 5) Acceso local al grabador desde un ordenador
- 6) Acceso remoto desde un ordenador o dispositivo móvil:
- Apertura de puertos en el router (si se desea ver el grabador desde un punto externo a la red local del grabador o desde un smartphone por 3G)
- Acceso desde un ordenador
- Acceso desde un dispositivo móvil

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1) Grabador digital (disco duro) * 1
- 2) Alimentador 12V CC * 1
- 3) Ratón USB * 1
- 4) Accesorio de instalación * 1
- 5) Manual de instrucciones *1

DESCRIPCIÓN DEL GRABADOR

Panel frontal



El panel frontal dispone de tres indicadores luminosos. El primer indicador (POWER) es de color verde e indica el estado encendido del grabador. El segundo es (NET) es de color verde y se ilumina cuando el equipo está conectado y transmitiendo a través de la red. El tercero es el botón de grabación REC de color rojo. También incluye un puerto USB para conectar un ratón.

Panel trasero (de izquierda a derecha)



Grabador básico



Grabador avanzado

- AUDIO IN: 2 (básico) o 4 (avanzado) canales de entrada de audio
- VIDEO IN: 4/8/16 canales de entrada de vídeo (BNC) para conectar las cámaras
- AUDIO OUT: salida de audio para conectar un altavoz externo
- CVBS: salida de vídeo para conectar un televisor
- VGA: salida para conectar un monitor de ordenador
- HDMI: salida para conectar un televisor HDMI
- LAN: puerto de red RJ45 para conectar el grabador a Internet a través de cable de red
- US: puerto USB para conectar el ratón USB y una unidad de memoria USB
- Puerto de red RJ45 para conectar el grabador a Internet a través de cable de red
- DC12V: Conector de alimentador de 12V CC
- RS485: Conexiones para las cámaras PTZ de movimiento
- ALARM IN: Entrada de alarma (grabador avanzado)

PUESTA EN MARCHA DEL GRABADOR

El grabador se suministra con el disco duro instalado de 1TB. No debe abrir ni manipular el grabador mientras la unidad esté en garantía, ya que podría quedar anulada.

Consulte el diagrama que se incluye a continuación para ver las conexiones que se deben realizar.

- 1) Conecte el alimentador a la entrada de alimentación del grabador y enchúfelo a una toma de corriente.
- 2) Conecte el ratón USB suministrado en uno de los puertos USB del panel trasero.
- Conecte un monitor bien por la salida VGA (monitor de ordenador), por la salida BNC (televisor) o salida de HDMI.
- 4) Conecte el grabador al router mediante un cable de red.
- 5) Conecte las cámaras al grabador por cable.

Una vez hechas estas conexiones en el monitor aparecerá el software del grabador con su interfaz. Simplemente debe hacer clic con el ratón para manejar las funciones del mismo. A continuación se describen las operaciones básicas que se pueden realizar con el grabador:

- En la ventana de visualización, haga clic con el botón derecho y aparecerá un menú con varias opciones de configuración; Pulse el icono de la agenda para ver las opciones del menú.
- En cualquier menú emergente, puede hacer clic con el botón derecho para cerrarlo y volver a la página anterior;
- Haga clic en cualquier elemento para seleccionarlo;
- En la pantalla aparece un teclado virtual que le permite introducir los caracteres haciendo clic sobre las teclas.

Nota: por defecto, el nombre de usuario es "admin" y la contraseña es "123456".

Al encenderlo, el grabador muestra un asistente de instalación (Wizard).

ACCESO AL GRABADOR CON UN MONITOR

Inicio de sesión

Después de configurar las opciones básicas con el asistente, verá la pantalla inicial. Haga clic con el botón derecho del ratón para ver el menú de herramientas.

Haga clic en el botón derecho del ratón o pulse ESC en el panel frontal, la barra de control se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

		Co	lor	Volume	n F	oto	Re	produ	Jcción
		2	🔹 Q		•	Ô	REC	Þ	₩
Menú de configuración	Modo de pantalla	Pausa	Zoo	m	PTZ	Gra	abaci	ónMa	 vimiento

Haga clic en el menú principal para acceder a la ventana de inicio de sesión. El nombre de usuario predeterminado es "**admin**" y la contraseña predeterminada es "**123456**". Una vez introducidos los datos, haga clic en "Login" para poder acceder al menú.

X

Visionado en directo



Símbolo	Significado
Verde	Grabación manual
Amarillo	Grabación por detección de movimiento
Rojo	Grabación de sensor de alarma
Azul	Grabación programada

Menú de configuración del grabador

	Ě
Pulse el botón	

para acceder a los menús de configuración del grabador. Verá el menú

siguiente.

- Pulse el icono SETUP para acceder a la configuración del sistema.
- Pulse el icono BÚSQUEDA para realizar búsquedas de las grabaciones por fecha/hora o eventos
- Pulse BACKUP para hacer copias de seguridad.
- Pulse INFORMACIÓN para ver la información del sistema.
- Pulse ALARMA MANUAL para activar una alarma manualmente
- Pulse ADMINISTRACIÓN para ver el estado del disco duro
- Pulse ACTUALIZAR para acceder al menú de actualización del firmwa
- Pulse CIERRE DE SESIÓN para salir del menú de configuración.



Pulse SETUP para configurar el sistema. Aparecerá este menú de iconos.



Dentro de la opción **Básico**, en la pestana **Sistema** puede encontrar esta ventana con nombre del dispositivo, formato de vídeo, idioma, etc. Seleccione **ESPAÑOL** para que la interfaz esté en español. En **Fecha y hora**, puede configurar la hora del grabador. En **Horario de verano** puede activar el horario de verano.

BASIC		×
Sistema Fecha y hora Horario de verano		
Nombre de dispositivo	EDVR	
ID de dispositivo	0	
Formato de vídeo	PAL	
Modo 960H		
Comprobar la contraseña		
Mostrar la hora del sistema		and the second second
Número máximo de Usuarios en línea	18	0
Salida Video	VGA 1280X1024	0
Idioma	Español	J
Screensaver[M]	Nunca	9
Inicio Wizard		
No imagen cuando Logout		
Alustar salida de video CVBS		and the second second second
		1100m
A DESCRIPTION OF THE OWNER OF THE		

En **Display** puede configurar las opciones de la salida de vídeo (monitores/TV) que utilice para ver las cámaras: visualización en vivo, monitor SPOT, y máscara de privacidad.

En **Grabación** puede configurar la grabación de las imágenes.

En **Activar** marque los canales de vídeo y audio que desea grabar. En **Calidad de grabación** puede especificar la calidad de la imagen grabada (D1/CIF...)

Graba			×
Activa	Calidad de Grabacion	Tiempo Sello Registro de reciclaje Captura	
Ch	Grabacion	Audio	
1			
2			
3			
5		AND REAL PROPERTY AND	
3			
7			
Multimeter			
No. of the second se	Contraction Mart		
Rev State		The second s	
Tendio	and the second second second		
			Cater Fabri Autor Salt

Dentro del menú CALENDARIO puede configurar las programaciones de grabación.

Bellendarilo (Grabacion por	Movimiento Gra	bacion por sens	orIN	and the second second	
anal	1					
	.00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00
Domingo						
Lunes						
Martes		M SCHOOL SUCCESS				
Miércoles				a state and the state of the		
Jueves						
Viernes						
Sábado					and the second s	and the second se
plicar ajuste	sa <u>Todo</u>	Canal	Сори			

Dentro del menú **ALARMA** puede encontrar la opción de grabación activada por movimiento o por programación.

MOVIMIENTO						×
Movimiento G	ibacion por o	alendario				
Canal	1					· · · ·
	.00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado						
vplicar ajustes a	Todo	Canal	Copia			
Haga doble cild	y el progra	ma de Instalación				

Configuración de red

Entre en las opciones de red del grabador. Por defecto se manda con la IP por defecto: 192.168.1.100 y el puerto 80/6036.

Deberá comprobar que el entorno de red coincide con el entorno de red de su router. Es posible que la puerta de enlace sea 192.168.0.1 en lugar de 192.168.1.1. Haga los cambios correspondientes.

En el campo de la **Dirección IP** introduzca la dirección IP que tendrá el grabador dentro de la red local. Por ejemplo: 192.168.1.100/192.168.0.100

En Máscara subred introduzca la máscara subred 255.255.255.0

En **Puerta enlace** introduzca la dirección IP del router. Hay dos opciones: 192.168.1.1 / 192.168.0.1

En **DNS** introduzca la DNS de su proveedor de Internet.

Las más frecuentes son:

Orange : 62.37.228.20

Movistar: 80.58.61.250

Ono: 62.81.31.250 Vodafone: 212.73.32.3 Jazztel: 62.14.2.1

NETWORK	X
Network Sub-stream Email Server	NAT Other Settings
HTTP Port	80
Server Port	6036
Obtain an IP address automatically	
IP Address	192.168.011.061
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway	192.168.011.001
Preferred DNS Server	192.168.011.001
Alternate DNS Server	000.000.000.000
	Default Apply Exit

Reproducción del vídeo grabado

En la imagen siguiente puede ver la pantalla de reproducción del grabador y los botones de control correspondientes para ver el vídeo grabado en el disco duro.



Último segmento grabado Modo de pantalla Zoom digital

Siguiente segmento grabado

ACCESO LOCAL AL GRABADOR DESDE UN EXPLORADOR

Una vez que se ha configurado el grabador dentro del entorno de red local, podemos acceder a él desde un ordenador.

Abrimos un explorador y en la barra de tareas escribimos la dirección IP local que hemos asignado dentro del menú de configuración de red del grabador.

En este ejemplo hemos utilizado la dirección IP: 192.168.1.100 y el puerto 80 (por defecto). Si hemos configurado otro puerto http en lugar del 80, por ejemplo el 81, entonces tendremos que introducir la dirección IP local seguido de ":81". Sería así: http://192.168.1.100:81

A continuación se abre un cuadro de diálogo de autenticación donde tenemos que introducir el usuario "admin" y la contraseña (por defecto 123456) y pulsar "LOGIN".

🔁 Convertir 🔻 🚦	Seleccionar	
Nombre de usuario]
Contraseña		
Idioma	Español	~
	LOGIN	

Pulse este enlace si no se ve la imagen.





Aparecerá la interfaz completa del grabador como la siguiente:

En **BUSCAR** puede hacer búsqueda por criterio de búsqueda y eventos.

	EN VIVO	BUSCAR COPIA DE SE CONFIG	HERRAMIEN INFORMACIÓN
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Búsqueda por tiempo	Reproduction Image: 1 minipage of the second seco	Hora de inicio 2015-06-25 00 : 00 : 00 Reproduccion	Búsqueda 2015 Junio Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sáb 1 2 9 10 11 14 15 16 17 18 19 201 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Búsqueda de	Informacion de Datos CH 00:00 04:00 1 2	08:00 12:00 16:00 20:00	Canal \checkmark \checkmark 1 \checkmark 2 \checkmark 3 \checkmark 4 \checkmark 4 \checkmark 5 \checkmark 6 \checkmark 7 \checkmark 8
eventos	3		
Gestión de archivos			

En **COPIA DE SEGURIDAD** puede hacer extracciones de las grabaciones y copiarlas en el ordenador. Seleccione la ruta de archivo, seleccionando NAVEGAR y después pulse BACKUP para copiar el archivo.

		EN VIVO	BUSCAR	COPIA DE SE	CONFIG	HERRAMIEN INFORMACIÓN
]	
Lista de datos						
Verificación	СН	Hora de inicio	Hora de finalizad	tión Es	stado	
						Búsqueda
						Hora de inicio 2015-06-25 25
						00 : 00 : 00
						Hora de finalización
						23 : 59 : 59
						Canal
						$\checkmark \lor 1 \lor 2 \lor 3 \lor 4$ $\checkmark \lor 5 \lor 6 \lor 7 \lor 8$
Todos	Inverso	0/0				
Ruta de archivo				Navegar	Backup	

A continuación, la pestaña **CONFIG** es donde se realizan todos los ajustes del grabador. Encontrará las opciones siguientes.



En **Ajustes básicos** encontrará los campos para cambiar el nombre al grabador, configurar la hora y la zona horaria, etc..

	Configuracion L	•		
٢	Ajustes Basicos		Aplic	ar Valor Fabrica
	Visualizacion e	Básico	1997.9	
		Nombre del dispositivo	EDVR	
The		ID de dispositivo	0	
ų,	Grabacion	Formato de vídeo	PAL	~
		Comprobar la contraseña		
25	Agenda	Mostrar la hora del sistema		
-		Número máximo de usuario en línea	18	~
A	Alarma	Salida de vídeo	VGA 1280 X 1024	~
-		Idioma del Dispositivo	Español	~
	Red	Screensaver[M]	Nunca	~
		Fondo pantalla negro al Logout		
0	P.T.Z	Fecha Hora		
2	Usuario	Formato de fecha	MM-DD-AAAA	~
~		Formato de hora	24 horas	~
X	Avanzado	Zona horaria	GMT+01:00 CET, África Occidental	~
00		Tiempo de sincronización con el servidor NTP		
		Servidor NTP	time.windows.com	Actualizar ahora
		Hora del sistema	2015-07-22 13 : 43 : 45 Manual Set	Guardar ahora

En **Visualización** puede cambiar los nombres a los canales para que se visualicen en el grabador.

	Configuracion L	ļ				
	Ajustes Basicos				Aplicar	Valor Fabrica
	Visualizacion	Vivo CH	Mostrar Nombre	Nomb	ore de Camara	
7	Grabacion	1	✓	CAMERA01		
		2	v	CAMERA02		
_		3	v	CAMERA03		
25	Agenda	4	\checkmark	CAMERA04		
_ *	Alarma	Todos los c	anales			
0	Red	Estado de 0	Grabacion			
m	PT7	Estado de (Grabacion			
					Aplicar	Valor Fabrica
2	Usuario					
×	Avanzado					

Configuracion L	(
Ajustes Basicos					Aplicar	Valor Fabrica
Visualizacion e	Master Str	eam Resolución	fps	Codificar	Calidad	Máximo de Calidad
Tom	1	WD1 V	25 🗸	CBR 🗸	Mayor 🗸 🗸	2048kbps 🗸
Grabacion	2	WD1 V	25 🗸	CBR 🗸	Mayor 🗸	2048kbps 🗸
Master Stream	3	WD1 🗸	25 🗸	CBR 🗸	Mayor 🗸	2048kbps 🗸
Grabacion Básica	4	WD1 🗸	25 🗸	CBR 🗸	Mayor 🗸	2048kbps 🗸
OSD Foto	Todos					
25 Agenda		WD1 🗸	25 🗸	CBR 🗸	Mayor 🗸	2048kbps 🗸
Alarma					Aplicar	Valor Fabrica

En Grabación puede configurar la calidad (resolución) de la imagen y la velocidad de la imagen (FPS)

Dentro de **Agenda** hay tres opciones: Continua (grabación continua), Movimiento (Grabación por detección de movimiento) y Sensor (entrada de alarma).

		EN VIVO	BUSCAR	COPIA DE SE	CONFIG	HERRAMIEN	INFORMACIÓN			
Configuracion L	P									
Ajustes Basicos						Aplicar	Valor Fabrica			
Visualizacion e	Agenda Canal1				·	✓				
Grabacion	Horario									
Grabación										
25 Agenda	Dom	00:00	04:00	08:00 12	:00 1	6:00 20	:00			
	Lun	00:00	04:00	08:00 12	:00 1	6:00 20	:00			
Continua			101.00	100.00						
Sensor	Mar	00:00	04:00	08:00 12	:00 [1	6:00 [20	:00			
Alarma	Mie	00:00	04:00	08:00 12	:00 1	6:00 20	:00			
	Jue	00:00	04:00	08:00 12	:00 1	6:00 20	:00			
Red Red	Vie	00:00	04:00	08:00 12	:00 1	6:00 20	:00			
P.T.Z	Sáb	00:00	04:00	08:00 12	:00 1	6:00 20	:00			
Usuario	Copia Copfig	uración]			
Avanzado	Aplicar Confi	guración para	Todos				Copia			
						Aplicar	Valor Fabrica			

En las tres opciones puede seleccionar el horario para las distintas configuraciones de grabación. Pulse el lápiz y seleccione el rango de horario/días con el ratón. Dentro del menú **Alarma** puede configurar las opciones del sensor de movimiento conectado a la entrada de alarma (solo disponible en los modelos avanzados del grabador).

EN VIVO		BUSCAR	COPI	A DE SE	CONFIG	HERRAMIEN	INFORMACIÓN		
Configuracion L	•								
Ajustes Basicos								Aplicar	Valor Fabrica
Visualizacion e	Movimiente CH	o Permitir	[Tiempo d	e retención s]		Trigger		Zon	a
Grabacion	1	✓ ✓	10 10	>		Ajuste Ajuste		Ajus	te te
25 Agenda	3	✓ ✓	10 10	*		Ajuste Ajuste		Ajus	te te
Alarma	Todos								
Movimiento Movimiento Agenda		~	10	~				Aplicar	Valor Fabrica
Sensor Sensor Agenda Pérdida de vídeo Otras alarma Salida de alarma Salida de alarma por age								, priodi	

En el siguiente menú Red, encontrará todos los parámetros de red del grabador.

	EN VIVO BUSCAR	COPIA DE SE	CONFIG	HERRAMIEN	INFORMACIÓ
Configuracion L	•				
Ajustes Basicos				Aplicar	Valor Fabrica
Visualizacion e	Configuración de la red Puerto HTTP	80			
Grabacion	Puerto del servidor O Obtener una dirección IP automáticamente	6036	۲	Usar la siguiente direcc	tión IP
25 Agenda	Dirección IP Máscara de subred	192 . 168 . 00 255 . 255 . 25	11 · 100		
Alarma	Puerta de Enlace Servidor DNS preferido	192 168 00 087 216 00	11 · 001		
Red Red	Servidor DNS alternativo PPPoE	087 . 216 . 00	11 . 066		
Red Perfil de Transmisión E-mail	Nombre de usuario Contraseña				
	DDNS				
	DDNS Type	www.autoddns.com			~
と Usuario	Host de dominio	xxxxxx Registrar		>	autoddns.com
🗼 Avanzado	UPnP				
				Aplicar	Valor Fabrica

Nunca marque la casilla "Obtener una dirección IP automáticamente", ya que el grabador tiene que estar siempre en la misma IP. Marque "Usar la siguiente dirección IP".

En el campo de la **Dirección IP** introduzca la dirección IP que tendrá el grabador dentro de la red local. Por ejemplo: 192.168.1.100/192.168.0.100

En Máscara subred introduzca la máscara subred 255.255.255.0

En **Puerta enlace** introduzca la dirección IP del router. Hay dos opciones: 192.168.1.1 / 192.168.0.1

En **DNS** introduzca la DNS de su proveedor de Internet.

Las más frecuentes son:

Orange : 62.37.228.20 Movistar: 80.58.61.250 Ono: 62.81.31.250 Vodafone: 212.73.32.3 Jazztel: 62.14.2.1

Registro de dominio para IP dinámicas

Normalmente el proveedor de ADSL no proporciona un IP estática para acceder remotamente al grabador, sino que la IP es dinámica y va cambiando cada vez que se reinicia el router. En estos casos, debemos crearnos un dominio que usaremos para acceder externamente al grabador.

Marque la casilla "**DDNS**" y en "**Host de dominio**" escriba el dominio que desee usar. Pulse "Registrar". Tiene que ser único por lo que siempre que no esté ya en uso, le aparecerá un mensaje de que se ha creado correctamente.

Para guardar los cambios realizados en la configuración, pulsamos "**Aplicar**" y nos aparecerá en la parte superior un mensaje de "Guardado correctamente".

Grabado Correctamente !

En el menú PTZ es donde podemos configurar las cámaras con movimiento y zoom.

Pue	rto Serie				
СН	Permitir	Dirección	Baud Rate	Protocolo	str_simulacion_crusero
1	✓	1	9600 🗸	PELCOP	
2	✓	2	9600 🗸	LILIN	
3	✓	3	9600 🗸	MINKING NEON	
4	✓	4	9600 🗸	STAR VIDO	
Tod	os		9600	DSCP VISCA SAMSUNG RM110 HY N-control	
				Aplicar	Valor Fabrica

En el desplegable "Protocolo" seleccionamos el protocolo de la cámara PTZ.

Dentro del menú Usuario podemos cambiar la contraseña de administrador y crear más cuentas de acceso al grabador.

Seleccione "admin" y pulse "Cambiar contraseña" para modificarla. Deberá asegurarse de que sea una que recuerde fácilmente o apuntarla para evitar posibles problemas de acceso.

Lista de usuarios								
Nombre de usuario		Tipo de usuario		MAC				
admin Administ					00-00-00-00-00			
1/1								
(Añadir	Borrar	Ajustes	Cambia	ar contraseña)		
Cambiar la contraseña								
Nombre de usuario		admin						
Contraseña antigua								
Nueva Contraseña								
Confirmar contraseña								
		· · ·				ОК	Cancelar	

Si desea añadir otro usuario, pulse "Añadir" y aparecerán las opciones siguientes:

Informaciór	Formación del usuario										
Nombre de	usuario			xxxxxx	¢.						
Contraseña				••••							
Confirmar o	ontraseña										
Tipo de usu	Jario			Norm	al						~
Encuaderna	ación direcció	n MAC PC									
PC MAC Address				00	-	00 - 0	0 - 00	- 00	- 00		
General											
✓ Entrar Buscar Configuración d			n del sistem	na	Cerrar			Gestió	n de archi	vos	
Administración de discos			oto		Audio de dos vías						
Grabaci	on Manual					Reprod	luccion				
	√ 1	√ 2	√ 3	√ 4			✓ 1	√ 2	√ 3	 Image: A start of the start of	4
Backup						Live Vie	ew				
	√ 1	√ 2	✓ 3	✓ 4		✓	✓1	√ 2	√ 3	 Image: A start of the start of	4
Remoto	Live View					✓ P.T.Z C	Control				
	√ 1	√ 2	√ 3	√ 4			✓1	√ 2	√ 3	 Image: A start of the start of	4
					_						
									Ok	Ca	ncelar

Escriba el nombre que desee y configure una contraseña de acceso para este nuevo usuario. Dentro de la sección "General" marque las casillas correspondientes para asignar los permisos que desee asignar al usuario. Pulse Ok para aplicar los cambios.

En el menú **Avanzado** puede definir una ruta donde descargar o exportar los datos de configuración del grabador dentro de **Importar/Exportar**.

Export/Import		
Exportar camino		Navegar
		Exportar
Configuracion archivo		Navegar
		Importar

En Lista de Bloqueados/Admitidos, podemos definir las direcciones IP que deseamos bloquear o admitir en cuanto al acceso al grabador.

Bloqueados/L	Noqueados/Lista de									
Admitidos	۲	Lista bloqueados	O Lista de admitidos							
	NO.	Ip de	Para							
	1	000 · 000 · 000 · 000	000 · 000 · 000 · 000							
	2	000 . 000 . 000 . 000	000 . 000 . 000 . 000							
	3	000 . 000 . 000 . 000	000 . 000 . 000 . 000							
	4	000 · 000 · 000 · 000	000 · 000 · 000 · 000							

En la pestaña HERRAMIENTAS encontramos las opciones siguientes:

		EN VIVO	BUSCAR	COPIA DE	SE CON	IFIG	HERRAMIEN	INFORM	IACIÓN
Alarma manual Administración de discos	Disparo AJ No. 1 Todos	EN VIVO	BUSCAR bre salida de alarm ALARM OUT 1	COPIA DE	SE CON	Direct 192.168	HERRAMIEN ción .1.190 Alarma Deter	INFORM Trig	IACIÓN
Administración de discos									

En **Alarma manual** configuramos la salida de alarma (siempre que el grabador disponga de esta opción).

En **Administración de discos** podemos comprobar el estado del disco duro, capacidad de grabación libre, etc..

Adm	Administración de discos							
	Identificación	Tipo	Tamaño [GB]	Libre [GB]	Estado	Propiedades	Fuentes	
	1	SATA	931.51	809.88	Normal	Lectura y 🗸 🗸	Local	

En **Upgrade** es donde seleccionar el archivo de actualización del firmware del grabador. Esta actualización no es frecuente y es recomendable que se la hagamos nosotros. Seleccione "Navegar" para seleccionar el archivo de actualización. Por último, pulse "Mejorar" para iniciar la actualización.

Upgrade Remoto		
Ruta de archivo		Navegar
	Mejorar	

En la pestaña INFORMACIÓN encontramos todos los datos relacionados con el grabador, como el nombre y versión del sistema, registro de eventos (búsqueda por fecha y hora), datos de red, control de usuarios conectados, etc...

	EN VIVO	BUSCAR	COPIA DE SE	CONFIG	HERRAMIEN	INFORMACIÓN
Sistema	Versión					
	Nombre del dispositivo	EDVR				
Evento	ID de dispositivo	0				
	Formato de Video	PAL				
Log	Versión de hardware	185.0.	22.Q23-DKABI			
	Versión MCU					
Red	Versión del Kernel	D6L3-I	08L3			
	Firmware Version	3.3.0.	-3520D-00			
Usuarios en línea	Fecha de lanzamiento	2014-0	07-31			

ACCESO REMOTO AL GRABADOR

Apertura de puertos en el router

Para poder ver el grabador desde una red externa o desde un dispositivo móvil, debemos llamar a nuestro proveedor de ADSL. Debemos pedirles que abran los puertos 80 y 6036 del router y lo redireccionen a la dirección IP local que hayamos asignado al grabador.

Nota: estos son los puertos predeterminados, si en la configuración de red hay otros puertos configurados, deberá redireccionar dichos puertos a la Ip local del grabador.

En este ejemplo, tendríamos que pedir que redireccionaran el puerto 80 y el 6036 a la dirección IP 192.168.1.100.

Debemos recordarles que se debe abrir el puerto en TODOS los protocolos y que quiten TODOS los filtros que tenga el router, ya que de lo contrario, no se podrá ver el grabador correctamente desde una red externa o 3G.

Acceso al grabador desde un ordenador remoto o un dispositivo móvil

1) Acceso desde un ordenador remoto:

En este caso debemos de tener en cuenta que para acceder al grabador desde un **ordenador remoto o dispositivo móvil por 3G** debemos abrir un explorador e introducir la **dirección IP pública (no local)** que tenemos actualmente. Si es fija, introducimos la IP fija de la que disponemos. Sin embargo, la mayoría de los usuarios disponen de IP dinámica que cambia cada vez que se reinicia el router y por ello utilizamos el nombre de dominio que ya hemos registrado anteriormente en el menú de configuración de red.

En este ejemplo, hemos registrado el dominio **intplus.autoddns.com** por lo que será este nombre el que introduciremos en **INTERNET EXPLORER** para acceder al grabador.



Aparecerá la ventana de autenticación y el proceso siguiente es idéntico al descrito en la sección anterior.

2) Acceso desde un dispositivo móvil por 3G.

Para acceder desde un dispositivo móvil o smartphone deberemos descargar la aplicación SUPERLIVE PRO desde el APP STORE (IPHONE/IPAD) o GOOGLE PLAY (dispositivos ANDROID). Una vez descargada debemos abrirla y configurar el acceso a nuestro grabador.



Configuración del programa



Server: Introducir la IP estática o el dominio, por ejemplo "intplus.autoddns.com" seguido de ":" y número del puerto habilitado para el acceso al grabador.

User: Introducir el nombre de usuario del grabador, por defecto "admin"

Password: introducir la contraseña del grabador, por defecto "123456"

Remember Server: Si queremos que el programa recuerde los datos del videograbador al que nos hemos conectado hay que marcar ésta casilla.

Login: Una vez introducidos todos los datos pulsa el botón "Login" para acceder a la visualización de las cámaras.

Exit: Si queremos salir del programa pulsar este botón.

Menú principal



22

Icono		Icono	
	Visualización de 1 cámara	()	Visualización de imagen
\square	Visualización de 4 cámaras	8	Búsqueda de archivos grabados
Ô	Toma de fotos	Ø	Configuración
Br	Grabación Manual	ıllı	Información del sistema
()	Audio en tiempo real	Ę	Lista de servidores
۵	Micrófono y altavoz	Ŕ	Salir
-	Brillo, color, saturación y contraste		Joystick para mover las cámaras PTZ
÷	PTZ, control de las cámaras motorizadas	•	Zoom + / Foco + / Iris +
			Zoom - / Foco - / Iris -

Menú de Reproducción de videos grabados

Close	Remote	file search	Search	Close	Sea	irch		Q
Search result:				Begin date:			_	
CH E	Start time	End time	Batus	Wed	Apr 25	10	58	
				Thu	Apr 26	11	59	
-					Today	12	00	AM
				Sat	Apr 28	1	01	РМ
				Sun	Apr 29	2	02	
-				Choose channe	*	2	784	
				©1 ⊠≘	⊘ 2 ⊘ 6	✓3 ✓3		4 8
			_	3 0	1 0	211	2	12
				13	214	15		10
Local Re search	EP.	Event search	Romote Sie search					

Clo	se Remot	e file search	Search
Search	h result.		
CH	Start time	End time	Status
1	2012-04-27 15:01:56	2012-04-27 15:01:58	Writing
1	2012-D4-27 14:51:07	2012-04-27 15:01:56	
1	2012-04-27 14:40:14	2012-04-27 14:51 07	
1	2012-04-27 14:29:26	2012-04-27 14:40:14	
1	2012-04-27 14:18:33	2012-04-27 14:29:26	
1	2012-04-27 14:07:41	2012-04-27 14:18:33	
1	2012-04-27 13:56:48	2012-04-27 14:07:41	
1	2012-04-27 13:45:59	2012-04-27 13:56:40	_
1	2012-04-27 13:35:11	2012-04-27 13:45:59	
1	2012-04-27 13:24:14	2012-04-27 13:35:11	
1	2012-04-27 13:13:13	2012-04-27 13:24:14	
1	2012-04-27 13:02:09	2012-04-27 13:13:13	
+	2012-04-27 12:51:04	2012-04-27 13:02:09	
1	2012-04-27 12:38:35	2012-04-27 12:51 04	
1	2012-04-27 12:25:59	2012-04-27 12:33.35	
1	2012-04-27 12:13:18	2012-04-27 12:25:59	

Elegir la fecha y hora a partir de la cual nos interesa visualizar las grabaciones, después hay que marcar la cámara que queremos ver.



Menú de Servidores

En este menú nos aparecerán todos los equipos disponibles.

Menú de Configuración



Menú de Información del sistema

Close	System	
Device name:		EDVR
Device ID;		o
Hardware Version:		302.0.3. C22-1.4
MOU Version:		10.04.23
Kernel Version:	11113	-45214530611-405500
Firmware Version:	04	1.1.01.P-1.0.6.0.F-00
Launch Date:		2011-12-10
	0	
04	6	100