# MANUAL DEL USUARIO

### 1. Introducción

#### A los ciudadanos de la Unión Europea

#### Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

#### Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

iGracias por elegir Perel! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

### 2. Instrucciones de seguridad

$\underline{\mathbb{N}}$	Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.
$\wedge$	Este aparato no es apto para personas (niños incl.) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas ni personas con una falta de experiencia y conocimientos del producto, salvo si están bajo la vigilancia de una persona que pueda garantizar la seguridad.
	Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje solos con el aparato sin supervisión.
	<b>Riesgo de descargas eléctricas</b> al abrir la caja. Puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar un cable conectado a la red eléctrica No intente abrir ni reparar el aparato usted mismo. La reparación debe llevarla a cabo un técnico cualificado.
$\bigwedge$	Cuidado durante la instalación: puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar un cable conectado a la red eléctrica
	No aplaste el cable de alimentación y protéjalo contra posibles daños.
	iAdvertencia! Un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por el distribuidor, un técnico u otra persona cualificada para evitar cualquier peligro.
	Desconecte el aparato siempre que no esté en uso o antes de limpiarlo o mantenerlo. Tire siempre del enchufe para desconectar el cable de red, nunca del propio cable.
$\wedge$	El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.
$\triangle$	La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal especializado.
$\wedge$	No utilice el aparato si la caja o los cables están dañados. No utilice este aparato si la carcasa o el cable están dañados. La reparación debe ser realizada por personal especializado.

### 3. Normas generales



- Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
- Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la garantía completamente.
- Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.

- Respete las especificaciones.
- Debido a las continuas mejoras, el producto podría diferir del de las imágenes.
- Las imágenes son meramente ilustrativas.
- Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo.

### 4. Características

Videoportero plug-&-play con conexión Wifi & LAN. Utilice su smartphone para ver, hablar y abrir la puerta, incluso si no está en casa. Fácil instalación plug-&-play gracias a los apps gratis para Android o iOS. Recibirá una notificación en cuanto alguien llame a la puerta.

El videoportero graba un vídeo al detectar un movimiento o si alguien llama a la puerta.

Es posible conectar un timbre clásico a la salida de relé para avisarle si el smartphone no funciona.

- cámara con LEDs IR para visión nocturna
- filtro de paso de IR automático: el filtro de paso de IR automático filtra la luz infrarroja de tal modo que no distorsione los colores de las imágenes
- calidad de vídeo 720p
- audio de dos vías full duplex
- grabación de vídeo en tarjeta SD
- función abrepuertas en el smartphone
- prioridad audio: el sonido tiene prioridad en caso de un mal funcionamiento de la conexión red
- instalación plug-&-play con código QR o función de exploración de la red
- robusta carcasa antivandalismo
- 5. Descripción





1	LED IR	
2	óptica	
3	altavoz	
4	fotorresistencia CdS	
5	pulsador	

6	micrófono	
7	interruptor de manipulación (tamper)	
8	botón de reinicio (reset)	
9	agujero roscado	
9	agujero roscado	

### 6. Montaje en pared



iAntes de la instalación, asegúrese de que reciba una buena señal wifi! Asegúrese también de que haya introducido la tarjeta SD.





**1.** Seleccione un lugar de montaje. Taladre un agujero para los cables.



2. Fije el soporte con dos tornillos.



- 3. Pase los cables por el agujero del soporte y la pared. Fije la cámara al soporte con el tornillo.
- 4. Proceda con la conexión del sistema.

## 7. Cablear el sistema

- Conecte la antena y fíjela a la pared dentro de la casa.
   Conecte los cables.



Descripción del esquema de conexión					
а	antena	g	relé del timbre NA (gris)		
b	entrada de alimentación DC +12 V (rojo)	h	Red RJ45 (naranja + blanco)		
С	entrada de alimentación DC -12 V (negro)	i	Red RJ45 (naranja)		
d	relé de la cerradura COM (amarillo)	j	Red RJ45 (verde + blanco)		
е	relé de la cerradura NA (morado)	k	Red RJ45 (verde)		
f	relé del timbre COM (gris)				

### 8. Instalar la app

Descargue la app 'SafeSmart' (Google Play o iTunes) e instálela en el smartphone. Advertencia: asegúrese de que el software pueda enviar notificaciones.



### 9. Conectar el smartphone a la red wifi



- 1. Encienda el videoportero. El sistema tarda 30 segundos en iniciarse.
- 2. Conecte el smartphone al router. Puede registrarse por correo electrónico.

	Register by phone Register by email	Register Guide Please Input email Please Input Password Confirm Input b	Next ()	C Register Guide com Register Success! ID:0293777 Ok
a. b. c.	Introduzca su dirección de corre Introduzca la contraseña de su I No olvide su número de ID y pul	o electrónico. D. se [Ok].		

#### CUBEMAX



Si utiliza dos o más smartphones para conectarse al sistema, introduzca un código ID para cada smartphone. De esa manera, cada smartphone recibirá una notificación.



#### 3. Active la conexión wifi con el código QR.

	Device list +	Tools	Set Wiff By QR Code Next
		Shake Set Wifi By QR Code	>> Please input wifi password
		Snapshot	b
		1 🖩 🖻	Ç.
a. b.	Introduzca el nombre wifi. Introduzca la contraseña de la red	wifi y pulse [Next].	

4. El videoportero emitirá un tono para indicar que está listo para escanear el código QR.



Si el videoportero no emite un tono, pulse el botón de reinicio durante 5 segundas e inicie el procedimiento para escanear.



- 5. Dirija el smartphone a la cámara del videoportero para escanear el código QR.
- 6. Pulse [Heard] después del bip. Ahora, el videoportero debería estar conectado a la red wifi.



#### CUBEMAX



El sistema escaneará el código QR sólo una vez. pulse el botón de reinicio durante 5 segundas e vuelva a iniciar el procedimiento para escanear



#### 7. Añada el videoportero a la lista.



### 10. Conectarse a la red wifi con un cable de red



Conéctese con un cable de red a la red wifi si no logra conectarse con el código QR.



- 1. Conecte el videoportero al router con un cable LAN.
- 2. Después de que se haya registrado, busque el videoportero en la lista de aparatos.



b. Pulse para añadir el videoportero.

#### **CUBEMAX**

- c. Introduzca el nombre del videoportero.
- d. Introduzca la contraseña, confirme y pulse [Save].



- e. Abra la lista de aparatos y seleccione el videoportero deseado. Luego, pulse [Settings] para entrar en la página de los ajustes.
- f. Pulse [Network Settings] para entrar en la página de los ajustes de red.
- g. Seleccione su tipo de red (en este caso [WIFI]).
- h. Pulse [Ok] para confirmar.

No SIM 🗢 10:29	29% >+	No SIM TO 10/29 29% To H
Network Type O Ethernet		TP-LINK_B072D0
WIFI		
TP-lantian		ASDFGHJKL
hscaigou	<b>≙</b> ♀	◆ Z X C V B N M ≪
Hi-wifi_6003	A 🐨	
TD.Instian		123 H space return
Seleccione el ti	po de wifi en la lista.	
Introduzca la co	ontraseña de la red wif	fi.
Pulse [Ok] para	confirmar.	

#### Conectar el videoportero a un segundo smartphone 11.

Es fácil conectar el videoportero a un segundo smartphone porque ya no es necesario escanear el código QR de nuevo. Proceda sencillamente de la forma siguiente:



- Introduzca el número de ID del aparato y pulse [Next]. с.
- d. Introduzca la contraseña, confirme y pulse [Save].

Es posible recuperar la ID del aparato de la lista (véase abajo):



### 12. Ajustar la fecha y la hora

Device list +	Device list	+	Settings
Cam1138998 (Online)	Cam1138998	டி	Cam1138998 Device Info
	Playbach Settin Edit		Date and Time
			Security Settings
			Alarm Settings
1 III 🚓 🔅	1 11 🚓	Ö	Secord Settings >>
			A Defence Area Settinge >>

- a. Pulse el videoportero en la lista de aparatos.
- b. Pulse [Setting] para abrir el menú de ajustes.
- c. Pulse [Date and Time] para entrar en la página de los ajustes.



- a. Seleccione su huso horario (UTC+0: Reino Unido/Irlanda/Portugal; UTC+1: Alemania/Francia/Bélgica/Los Países Bajos/España/Polonia/Italia).
- b. Controle la fecha y la hora correctas.
- c. Pulse [Apply] para confirmar.

### 13. La notificación 'Push'

Active esta función a fin de recibir una notificación en caso de una visita o una alarma.

Settings	Alarm Settings	Alarm Settings	
Cam1138998 Device Info	Alarm Push	Alarm Push	Alarm push ID
3 Date and Time >>	Alarm push ID	Alarm push ID >>>	Alarm push ID
Security Settings	Alarm Email unbind >>	Atam Email unbind ≫	0283777
Alarm Settings	Motion Detection	Motion Detection	С
Record Settings	Buzzer	Buzzer	

- a. Pulse [Alarm Settings] para entrar en la página de los ajustes de alarma.
- b. Active la función [Alarm Push] al deslizar el botón.
- c. Pulse este icono para borrar la ID a la que el videoportero no debe enviar una notificación.



Recibirá una notificación en cuanto se pulse el timbre o en caso de alarma.

#### Para Android®

d. Pulse [Check] para visualizar el mensaje.

#### Para iOS®

- d. Ha recibido un mensaje Deslice para desbloquear la pantalla.
- e. Pulse [View] o el icono del aparato para visualizar el mensaje.



Advertencia: asegúrese de que la app quede activada para recibir notificaciones.



### 14. Interfaz de visualización



a. Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para desbloquear la puerta. Espere 6 segundos más para volver a desbloquear.

int 1	fecha y hora	
int 2	audio	
int 3	capturar una imagen	
int 4	colgar	

int 5	hablar	
int 6	imagen suave (320 x 180)	
int 7 imagen nítida (640 x 360)		
int 8	imagen HD (1280 x 720)	

### 15. Grabar y reproducir vídeos

Antes de empezar a grabar, asegúrese de que haya introducido una tarjeta SD.





- a. Abra la lista de aparatos y seleccione el videoportero deseado. Luego, pulse [Settings] para entrar en la página de los ajustes.
- b. Seleccione [Storage Info] para entrar en la página de información de almacenamiento. Esta página incluye información sobre la tarjeta SD.



- d. Vuelva a la página de los ajustes y pulse [Record Settings].
- e. Seleccione [Alarm Recording] para iniciar la grabación en cuanto se pulse el timbre o en caso de alarma.
- f. Seleccione la duración de grabación.

Device list +	Playback	
Сат1138998 С	Cam	
Playback Cettings Edit	One day Three day One month Custom disc1/2014-11-26_11:32:24_M.av	20 19- 11-26 11 35 02
1 11 💼 🔅		00:01:11 00:02:46

- g. Vuelva a la lista de aparatos, seleccione el videoportero deseado y pulse [Playback] para entrar en la página de reproducción.
- h. Seleccione el fichero de vídeo deseado.
- i. Utilice la interfaz como interfaz de vídeo normal.

### 16. Reiniciar el videoportero

Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos. El sistema se reiniciará 30 segundos después del bip.



### 17. Interruptor de manipulación

El interruptor de manipulación se activará si alguien intente quitar el videoportero del soporte. El sistema enviará una notificación de alarma al smartphone conectado.



### 18. Solución de problemas

#### No recibe ninguna notificación en el smartphone.

- Asegúrese de que la función de notificación esté activada.
- Asegúrese de que la app esté activada en el smartphone.

#### Sonido o imagen vagos, no hay sonido.

- La red no es estable. Seleccione otro ancho de banda.
- Es posible que estén conectados demasiados aparatos en el mismo router.

#### Una temporización de audio y vídeo en caso de una conexión a larga distancia.

• El videoportero está instalado demasiado lejos de la antena. Disminuya la distancia de conexión o utilice una antena de 16 dB.

#### Baja calidad de audio en el smartphone

• Aumente el nivel de volumen en el smartphone.

#### Hay interferencias y eco

• Es posible que el smartphone se encuentre demasiado cerca del altavoz del videoportero.

### No puede abrir la cerradura.

• Pulse el icono de la llave durante 3 segundos para desbloquear la puerta. Espere unos 6 segundos más y vuelva a intentar.

### ¿Es posible actualizar la app?

• Sí Seleccione la página de los ajustes del sistema y pulse [Update].

### ¿Es posible actualizar el videoportero?

• Sí. Seleccione la página de actualización del aparato para descargar la versión más reciente.

## 19. Limpieza y mantenimiento

El aparato no necesita mantenimiento especial. Sin embargo, es conveniente limpiar de vez en cuando para mantener su aspecto como nuevo.

## 20. Especificaciones

cámara	
sensor	1 megapíxel
calidad de vídeo	
filtro IR	sí
alcance (visión nocturna)	
ángulo de visión	gran angular 110°
audio	
audio de 2 vías	full duplex (simultáneamente)
función abrepuertas	salida de relé
grado de protección IP	IP65
temperatura de funcionamiento	de -10 °C a 50 °C
dimensiones	
peso	